



UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Benq-Siemens	C81		•	•	•	•	•						-	-
MT	Benq-Siemens	E71		•	•	•	•	•						-	-
MT	Benq-Siemens	EL71		•	•	•	•	•						-	-
MT	Benq-Siemens	M81		•	•	•	•	•						-	-
MT	Benq-Siemens	S68		•	•	•	•	•						-	-
MT	HTC	Touch Diamond	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					<p>Pokud je SIM karta zabezpečena pinem nemusí dojít po odpojení mobilního telefonu od výbavy GSMIII/Premium ke zpětnému přihlášení telefonu do GSM sítě operátora (nutný restart telefonu nebo manuální vyhledání GSM sítě v mobilním telefonu). V tomto případě je nutné SIM pin karty deaktivovat.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série ""#B"". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	Kaiser (TyTN II)	WM6.1 5.2.19212	•	•	•	•	•					<p>Pokud telefon obsahuje OS Windows Mobile 6 - kontakty se z paměti telefonu nestahují.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série ""#B"". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	Touch Cruise	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					<p>Pokud telefon obsahuje OS Windows Mobile 6 - kontakty se z paměti telefonu nestahují.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série ""#B"". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	Touch Dual	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					<p>Pokud telefon obsahuje OS Windows Mobile 6 - kontakty se z paměti telefonu nestahují.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série ""#B"". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-



UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	HTC	Touch Pro 2	WM 6.5, ROM 1.86.401.1	•	•	•	•	•					<p>"Pokud je SIM karta zabezpečena pinem nemusí dojít po odpojení mobilního telefonu od výbavy GSMIII/Premium ke zpětnému přihlášení telefonu do GSM sítě operátora (nutný restart telefonu nebo manuální vyhledání GSM sítě v mobilním telefonu). V tomto případě je nutné SIM pin karty deaktivovat.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série ""#B"". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	S730	WM6 5.2.1622	•	-	•	•	•					<p>"Nestahují se kontakty z paměti telefonu, stahují se pouze ze SIM karty.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série ""#B"". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora. "</p>	-	-
MT	HTC	S740	WM6.1 5.2.20279	•	•	•	•	•					<p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série ""#B"". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	Nokia	2630		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	2660		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	2760		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3109 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3110 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3110 Evolve		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3120 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3250 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3500 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5070		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5200 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5300 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-



UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	5310 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5500 Sport		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5610 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5700 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5800 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6021		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6085		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6086		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6103		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6110 Navigator		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6111		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6120 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6121 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6125		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6131		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6151		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6210 Navigator	4.13	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6230 (i)		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6233		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6234		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6267		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6270		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6275i		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6280		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6288		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6290		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6300 (i)		•	•	•	•	•						-	-



UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	E61		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E61i		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E65		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E66	210.21.007	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E70		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E90		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N61i		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N71		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N73		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N73 Music Edition		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N76		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N77		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N80		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N81		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N81 8GB		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N82		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N90		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N91		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N91 8GB		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N92		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N93		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N93i		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N95		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N95 8GB		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N96	11.018.289.1	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N97		•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-J700		-	-	•	•	•					Nestahují se telefonní kontakty ze SIM karty ani z paměti telefonu.	-	-
MT	Siemens	CX75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	S65		•	•	•	•	•						-	-



UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Siemens	S75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	SK65		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	SL75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	SL75 Esc		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	SP65		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	M75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Vertu	Ascent		•	•	•	•	•						-	-
MT	Vertu	Ascent Ti		•	•	•	•	•						-	-
MT	Vertu	Constellation		•	•	•	•	•						-	-



Vysvětlivky:

•	Ano
-	Ne
MT	Mobilní telefon
MM	Mutimedia
BT	Bluetooth
HFP (Hands Free Profile)	Bluetoothový profil pro zajištění telefonní funkcionality hands free sady
KT	KT - Kalendářní týden

Aktivace rSAP/ režimu vzdálené SIM:

Pro úspěšné spárování mobilního telefonu a jednotky GSMIII/ UHV Premium je obecně nutné v mobilním telefonu aktivovat SIM přístup a také aktivovat viditelnost mobilního telefonu pro ostatní zařízení.

Aktivace režimu vzdálené SIM u některých značek mobilních telefonů:

Nokia: Menu>Připojení>Bluetooth>Režim vzdálené SIM

Windows mobile telefony: Nabídka Start>Nastavení>Připojení>Bluetooth>SIM přístup>BT přístup k SIM kartě

Ostatní: Obecně se nachází v menu Bluetooth

Stručný technický popis jednotky UHV Premium / GSM III :

Tato HF:

- implementován BT profil rSAP (Remote SIM Access Profile)
- jednotka obsahuje GSM modul, který po spojení s mobilním telefonem (pomocí profilu rSAP) převezme funkci mobilního telefonu a ten se poté odhlásí od telefonní sítě.
- informace (telefonní seznam, přijatá, zmeškaná a volaná čísla) jsou zobrazeny na Maxi DOTu, RNS (Radio Navigační Systém), RCD(Radio,CD)
- pozor: Seznamy volání jsou staženy pouze z mobilních telefonů podporujících BT protokol PBAP.
Po odpojení mobilního telefonu od UHV Premium nedochází k aktualizaci seznamu volání v mobilním telefonu.
Mobilní telefony Nokia, operační systém SYMBIAN S60 - telefonní seznam s více jak 1000 kontakty není zobrazen na Maxi DOTu resp. na RNS/RCD (dostupné od KT 22/09)