



UHV Premium UMTS

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	HFP				rSAP				HFP + rSAP			Zjištěná omezení
			Spojení pomocí handsfree profilu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stážení seznamu volání (HFP)	Spojení pomocí režimu vzdálené SIM	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stážení seznamu volání (rSAP)	Zobrazení síly signálu a operátora	Bluetooth audio (A2DP)	Telekonference	
Apple	iPhone 3GS, 16Gb	3.1.2003	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	•	rSAP profil není tímto telefonem podporován. Autorizace není na telefonu nastavitelná. Přístup do telefonního seznamu na SIM není možný. Je zde možnost zkopírovat telefonní kontakty ze SIM do paměti telefonu.
Apple	iPhone 3GS, 32Gb	4.0 (8A293)		-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Po přijetí hovoru na telefonu nedojde k přenesení hovoru do HFP sady.
Apple	iPhone 3GS, 32Gb	3.1.3 (7E18)	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Nedochází k automatické aktualizaci kontaktů. Po přijetí hovoru na telefonu nedojde k přenesení hovoru do HFP sady.
Apple	iPhone4	4.0.1 (8A306)	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Telefon nelze spárovat s jednotkou UHV z telefonu. Po přijetí hovoru na telefonu nedojde k přenesení hovoru do HFP sady.
Apple	iPhone4	4.2.1 (8C148)	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Po přijetí hovoru na telefonu nedojde k přenesení hovoru do HFP sady.
HTC	7 Pro T7576	WP7 7.0.7004.0	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	*	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý. Po přijetí hovoru na telefonu se hovor nepřenesí do hands free sady.
HTC	7 Trophy T8686	WM7 7.0.7004.0	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	*	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý. Po přijetí hovoru na telefonu se hovor nepřenesí do hands free sady.
HTC	Desire	2.09.405.8	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	*	Problémy se spárováním. Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Neaktualizuje se seznam hovorů. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	Desire Z	1.72.405.2 (Android 2.2.1)	•	•	•	*	-	-	-	-	•	•	*	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Neaktualizuje se seznam hovorů. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý.
HTC	HD2	1.66.479.2 (76641) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	Telefon nelze spojit jako přehrávač.
HTC	HD2 Leo	5.2.21869	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	•	Telefon musí být restartován aby došlo ke spojení přes rSAP profil. Ojedinele se může stát, že není možné volat z telefonu. Po restartu je problém vyřešen.
HTC	HD7 T9292	WP7 7.0.7004.0	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	*	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Problém s telekonferencí, při ukončení jednoho hovoru se zároveň ukončí i druhý. Po přijetí hovoru na telefonu se hovor nepřenesí do hands free sady. Během hovoru dochází k rušení hlasu.



UHV Premium UMTS

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	HFP				rSAP				HFP + rSAP			Zjištěná omezení
			Spojení pomocí handsfree profilu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stažení seznamu volání (HFP)	Spojení pomocí režimu vzdálené SIM	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stažení seznamu volání (rSAP)	Zobrazení síly signálu a operátora	Bluetooth audio (A2DP)	Telekonference	
HTC	HD mini	5.2.23103	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	Při spojení přes rSAP profil je nefunkční audiostreaming. V případě spojení telefonu s UHV sadou přes HFP profil, je nefunkční volba přepínání a ukončení hovorů při konferenci. Po spárování problémy s automatickým spojením. Chyba při připojování telefonu do mobilní sítě v případě aktivovaného PINu u SIM karty. Né vždy se přihlášení podaří. Telefon nelze spojit jako přehrávač.
HTC	HD mini	1.36.479.1 (94538) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Telefon nelze spárovat s jednotkou UHV z telefonu. Při spojení telefonu přes HFP profil se vyskytují problémy s ukončením telekonference. Po spárování problémy s automatickým spojením. Chyba při připojování telefonu do mobilní sítě v případě aktivovaného PINu u SIM karty. Né vždy se přihlášení podaří.
HTC	Legend	2.1	•	-	-	•	•	-	-	-	•	*	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Audio soubory jsou přehrávány v telefonu příliš rychle.
HTC	Magic	DRC92	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	
HTC	Nexus One	2,2	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil.
HTC	S521 Snap	2.03.407.2	•	-	•	•	*	•	•	•	•	-	-	Autorizace není na telefonu nastavitelná. Občasné problémy se spárováním.
HTC	Smart	1.0.405.89367	*	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Telefon nelze spárovat s jednotkou UHV z telefonu.
HTC	Touch Diamond 2	2.53.479.3 (76952) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Pokud je v telefonu aktivována SIM karta s PINem, tak se po odpojení telefon nepřihlásí do sítě. V případě spojení telefonu s UHV sadou přes HFP profil, je nefunkční volba přepínání a ukončení hovorů při konferenci. Problémy se spárováním.
HTC	Touch Pro 2	1.86.401.1 (67102) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	"Chyba při připojování telefonu do mobilní sítě. Né vždy se přihlášení podaří. Jakmile je telefon zamčen a v úsporné režimu, tak se automaticky nespojí s UHV jednotkou přes rSAP profil. Chyba s SMS (někdy se nezobrazují)."
LG	BL 40	BL40-MSM76XX-V10b	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	
LG	GT 540 Optimus	GT540-V10d-MAY-17-2010	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil.
LG	KM900 Arena	KM900AT_V10p	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
Motorola	Flipout	2.1	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	
Motorola	Milestone	2,1	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
Nokia	2323c	V 09.55	*	*	*	*	•	•	•	•	•	-	•	Když je telefon spojený s UHV sadou a na přístroji se vypne Bluetooth, telefon se nepřihlásí do GSM sítě. rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.



UHV Premium UMTS

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	HFP				rSAP				HFP + rSAP			Zjištěná omezení
			Spojení pomocí handsfree profilu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stážení seznamu volání (HFP)	Spojení pomocí režimu vzdálené SIM	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stážení seznamu volání (rSAP)	Zobrazení síly signálu a operátora	Bluetooth audio (A2DP)	Telekonference	
RIM	BlackBerry 9700 Bold	v5.0.0.586	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Telefon spojený přes rSAP profil nelze ovládat.
Samsung	GT-I8000 Omnia II	5.2.21856	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	Občasné problémy se spárováním.
Samsung	GT-I9000 Galaxy S	2,1		•	•	-	*	•	•	-	•	•	•	Občasné problémy se spárováním.
Samsung	I8510 INNOV8	I8510L08DBTHHc	•	-	•	•	*	•	•	•	•	•	•	Občasné problémy se spárováním.
Sony Ericsson	J10i Elm	R7BA076	*	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Po spárování s UHV z telefonu se připojí pouze přehrávač.
Sony Ericsson	U5 Vivaz	1224-3329/R2B005	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	rSAP profil není tímto telefonem podporován
Sony Ericsson	U10i Aino	R7AA071 091124 1650 1223-3004	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	rSAP profil není tímto telefonem podporován. Autorizace má pouze vliv na stahování telefonních kontaktů. Celý telefonní seznam není přenesen do HF.
Sony Ericsson	U100i Yari	R7BA084	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil.
Sony Ericsson	U8i Vivaz Pro	1232-0559/R2C008	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil.
Sony Ericsson	W20i Zyló	R7CA061	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil.
Sony Ericsson	W705	R1GA030	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil.
Sony Ericsson	W995	R1HA035	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil.



Vysvětlivky:

•	Podporováno
-	Nepodporováno
*	Omezená funkcionálna (popis ve sloupci "zjištěná omezení")

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - "Audiostreaming" přehrávání audia

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - vzdálené ovládání audia

HFP (Hands Free Profile) - profil pro komunikaci telefonu s HF sadami

rSAP (Remote Sim Access Profile) - režim vzdálené SIM

Stručný technický popis jednotky UHV Premium UMTS:

- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP 1.5
- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu rSAP
- Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profil PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů
- Bluetooth Audiostreaming pomocí profilu A2DP
- Připojení k internetu pomocí technologie GPRS, EDGE, UMTS
- Zobrazování informací na kombipřístroji
- Zobrazování, tvorba a odeslání SMS zpráv (pouze při připojení přes rSAP)
- Rozsáhlé hlasové ovládání ASR, včetně hlas. vytáčení telefonních kontaktů (Automatic Speech Recognition) - rozpoznání mluveného slova
- Podpora AVRCP pro ovládání multimédií



HFP profil

U telefonů jsou vyzkoušené následující funkce:

- 1) vyhledání a spárování, odpojení a zpětné připojení
- 2) zobrazení síly signálu, jména operátora
- 3) stažení telefonního seznamu (SIM, telefon), stažení callstack, aktualizace
- 4) odchozí hovory (vytvoření - na kombi přístroji (KI), na radionavigačním systému (RNS), pomocí hlasového ovládání: a) vytočení čísla
b) vybrání záznamu ze seznamu zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 5) příchozí hovory (přijmutí, odmítnutí: a) na KI
b) na RNS
c) na telefonu zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 6) vytvořit hovory, konferenci, odmítnout, podržet, privátní režim, přijmutí na telefonu
- 7) během hovoru (připojit, odpojit telefon od jednotky, podržet hovor, privátní režim, DTMF)
- 8) při zamčeném telefonu a v úsporném režimu spojit a odpojit s jednotkou
- 9) audio streaming (přenos hudby, ovládání)

rSAP profil

U telefonů jsou vyzkoušené následující funkce:

- 1) vyhledání a spárování, odpojení a zpětné připojení SIM bez aktivace PIN)
- 2) vyhledání a spárování, odpojení a zpětné připojení SIM s aktivací PIN)
- 3) zobrazení síly signálu, jména operátora
- 4) stažení telefonního seznamu (SIM, telefon), stažení callstack, aktualizace
- 5) odchozí hovory (vytvoření - na kombi přístroji (KI), na radionavigačním systému (RNS), pomocí hlasového ovládání: a) vytočení čísla
b) vybrání záznamu ze seznamu zobrazení jména, čísla (na KI a RNS)
- 6) příchozí hovory (přijmutí, odmítnutí, zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 7) vytvořit hovory, konferenci, odmítnout, podržet, privátní režim, přijmutí na telefonu
- 8) během hovoru (připojit, odpojit telefon od jednotky, podržet hovor, privátní režim, DTMF)
- 9) SMS (přijetí - prohlédnout, přečíst, vytvořit, kopírovat na SIM)
- 10) při zamčeném telefonu a v úsporném režimu spojit a odpojit s jednotkou a sledování přihlášení telefonu do sítě operátora
- 11) audio streaming (přenos hudby, ovládání)